



polaroid

Polaroid SX-70 Color Film 8x

250915

A delicate instant film to catch all the light with your Polaroid SX-70 vintage camera. Made in the Netherlands.

Stile BLACK&WHITE, COLOR FILM

Misura **8X**

DETTAGLI DI PRODOTTO

SX-70 Color Film

Le fotocamere Polaroid SX-70 funzionano in modo un po' diverso ed è per questo che hanno una pellicola speciale. La pellicola SX-70 ha un ASA più basso, il che significa che avrai bisogno di molta più luce per ottenere una buona fotografia. È anche il segreto di tutti i colori e le strutture da sogno che gli artisti adorano. Tutte le fotocamere pieghevoli (eccetto i modelli 680/690 SLR) utilizzano pellicole SX-70.

- 8 foto istantanee
- Formato: 3.5" x 4.2" (88mm x 107 mm)
- Cornice bianca classica
- ASA 160
- Sviluppo foto in 10–15 min.
- Conservare in luogo refrigerato

Conserva al fresco, scatta le foto al caldo

La temperatura interviene sul funzionamento della pellicola. Conservate la pellicola in frigorifero, senza congelarla. La soluzione ideale è lasciarla a temperatura ambiente, prima di usarla, ossia circa a 13–28 °C. Quando fuori fa freddo, nella fase di sviluppo degli scatti, tenete le foto al caldo in una tasca a contatto con il vostro corpo, o se fa caldo, assicuratevi che siano in luogo fresco.

Fotografa con la luce

Maggiore è la luce durante lo scatto, migliore sarà il risultato della foto. Le pellicole istantanee prediligono la luce, in particolare quella naturale. Usate il flash per tutte le fotografie e in interni. Per ottenere i risultati migliori, consigliamo di usare il flash anche per gli scatti all'esterno, a meno che la giornata non sia particolarmente soleggiata.

Sviluppa le foto nell'oscurità

Tutte le fotografie all'inizio si presentano bianche. Raggiungono la loro massima sensibilità in questo intervallo di tempo, pertanto non bisogna piegarle né scuoterle. È necessario proteggerle dalla luce e sistemarle a faccia in giù durante lo sviluppo. Proteggete dalla luce le fotografie in bianco e nero per circa 1 minuto e le fotografie a colori per circa 6 minuti.

Prenditi cura della fotocamera

La fotocamera è dotata di una serie di rulli all'interno del vano pellicola. Non appena scattata, la fotografia passa attraverso questi rulli, quindi è importante verificare che siano puliti. Se i rulli si presentano visibilmente sporchi, occorre pulirli delicatamente con un panno soffice e umido.

Adatta per:

- SX-70 Cameras

Caratteristiche**Caratteristiche prodotto**

EAN:	9120096770678
Numero del produttore:	006004
Peso del prodotto:	0.09 kilograms