



HOVERAir

HOVERAir Powercase

255673

El PowerCase se diseñó pensando en las pistas de esquí. Coloca tu dispositivo en la parte inferior de una pista y se cargará mientras estás en la cola y en el remonte. Tu X1 PRO o PROMAX entrará automáticamente en modo de suspensión para que puedas volver a volar inmediatamente.



DETALLES DEL PRODUCTO

PowerCase, diseñado para pistas de esquí

Diseñado pensando en las pistas de esquí, el PowerCase garantiza que tu dispositivo se mantenga cargado mientras esperas en la cola o subes al telesilla, lo que te proporciona comodidad durante el trayecto.

Batería de larga duración

Con una capacidad equivalente a 12 000 mAh, el PowerCase ofrece más de dos cargas y media adicionales, lo que te permite mantener la energía durante tus aventuras al aire libre.

Rendimiento óptimo en climas fríos

Con un rendimiento óptimo en condiciones de frío, el PowerCase funciona eficazmente a temperaturas de hasta -20 °C y no se recomienda su uso por encima de los 30 °C.

Diseño fácil de usar

Su diseño fácil de deslizar permite tanto la protección como la carga, lo que garantiza que tu X1 PRO o PROMAX esté listo para la acción cuando tú lo estés.

Carga cómoda para llevar

Cuenta con una correa desmontable para una carga cómoda sobre la marcha y admite el despertar instantáneo del modo de suspensión, lo que permite una rápida preparación para el vuelo.

Contenido de la caja:

- PowerCase*1
- herramienta de extracción del adaptador de carga*1
- adaptador de carga*2
- correa desmontable*1

Especificaciones

Product Attributes

EAN:	6977791920104
Manufacturer number:	SP26H004
Product weight:	0.42 kilograms