



polaroid

600 Color Film - Triple Pack 3x8

252143

The original format instant film for your vintage camera. Each pack has a small battery to power the Polaroid 600 cameras from the '80s and beyond, but it works with our i-Type cameras too. A timeless formula to create captivating moments you can relive and retell forever.

Style BLACK&WHITE, COLOR FILM COLOR FRAMES, COLOR FILM, COLOR FILM ROUND FRAME
Dimensions 8X, 2X8, **3X8**, 40X

DÉTAILS DU PRODUIT

Polaroid 600 Color Film

À l'instar des appareils Polaroid des années 80 et 90, le film 600 en séduit plus d'un. Le film 600 est le film le plus répandu pour les appareils photo vintage, car chaque pack contient une petite batterie. Vous avez un nouvel appareil ? Pas de panique. Le film 600 est compatible avec nos modèles i-Type. Chaque pack contient 8 photos instantanées

- 24 Photos instantanées
- Cadre blanc classique
- ASA 640
- Photos développées en 10-15 min
- Meilleure qualité si réfrigéré

Conserver au froid, utiliser à chaud

La température affecte le fonctionnement du film. Gardez-le au frais dans un frigo, mais ne le congélez jamais. Idéalement, il est préférable de laisser le film s'adapter à la température ambiante avant utilisation. Cela correspond à une température comprise entre 13 et 28 °C. Lorsqu'il fait froid dehors, maintenez vos photos au chaud, dans une poche au contact de votre corps, le temps qu'elles se développent. Au contraire, s'il fait chaud, veillez à les stocker au frais.

Prenez vos photos dans des bonnes conditions de luminosité

Plus votre scène sera lumineuse, meilleures seront les photos. Les films instantanés adorent la lumière, surtout la lumière naturelle. Utilisez le flash pour toutes les photos en intérieur. Pour de meilleurs résultats, nous vous conseillons également d'utiliser le flash pour les prises en extérieur, sauf s'il s'agit d'une journée ensoleillée.

Développez dans le noir

Toutes les photos semblent vierges au début. C'est à ce moment qu'elles sont les plus sensibles. Veillez donc bien à ne pas les plier ou les secouer. Protégez-les de la lumière et posez-les face à l'envers pendant qu'elles se développent. Gardez les photos noir et blanc à l'abri de la lumière pendant environ 1 minute, et les photos couleur pendant environ 6 minutes.

Prenez soin de votre appareil photo

Votre appareil photo comporte un ensemble de rouleaux à l'intérieur du compartiment film. Chaque photo passe par ces rouleaux lorsqu'elle est éjectée. Il est donc important de veiller à ce qu'ils restent propres. Si les rouleaux présentent des traces de salissures visibles, essuyez-les doucement à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Utilisable avec :

- i-Type Cameras
- Polaroid Lab
- Vintage Cameras

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Code EAN:	9120096774515
Numéro du fabricant :	006273
Poids du produit :	0.205 kilograms