



HOVERAir

HOVERAir Powercase

255673

Le PowerCase a été conçu spécialement pour les pistes de ski. Glissez votre appareil dans le boîtier au bas d'une piste et il se rechargera pendant que vous faites la queue et que vous êtes dans le télésiège. Votre X1 PRO ou PROMAX passera automatiquement en mode veille pour que vous puissiez repartir immédiatement.

DÉTAILS DU PRODUIT

PowerCase, conçu pour les pistes de ski

Conçu pour les pistes de ski, le PowerCase garantit que ton appareil reste chargé pendant que tu fais la queue ou que tu prends les remontées mécaniques, pour plus de commodité lors de tes déplacements.

Autonomie de la batterie prolongée

Avec une capacité équivalente à 12 000 mAh, le PowerCase offre plus de deux charges et demie supplémentaires, vous permettant de rester connecté tout au long de vos aventures en plein air.

Performances optimales par temps froid

Offrant des performances optimales dans des conditions froides, le PowerCase fonctionne efficacement à des températures aussi basses que -20 °C et n'est pas recommandé pour une utilisation au-dessus de 30 °C.

Conception facile à glisser

Sa conception facile à glisser permet à la fois de protéger et de recharger votre appareil, garantissant que votre X1 PRO ou PROMAX est prêt à l'emploi quand vous l'êtes.

Recharge pratique en déplacement

Il est équipé d'une sangle amovible pour une recharge pratique lors de vos déplacements et prend en charge le réveil instantané du mode veille, ce qui permet une mise en vol rapide.

Contenu de la boîte :

- PowerCase*1
- outil de retrait de l'adaptateur de charge*1
- adaptateur de charge*2
- sangle amovible*1

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Code EAN:	6977791920104
Numéro du fabricant :	SP26H004
Poids du produit :	0.42 kilograms