



GoPro

Protège-objectifs GoPro MAX de rechange

248848

Protège-objectifs de rechange pour protéger les objectifs de votre caméra MAX de la saleté, de la poussière et des rayures lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également laisser un seul protège-objectif installé lors d'une prise de vue en mode HERO.

DÉTAILS DU PRODUIT

Remplacez vos protège-objectifs MAX endommagés ou perdus. Conçus pour protéger les objectifs de votre caméra de la saleté, de la poussière et des rayures lorsque vous ne l'utilisez pas. Également parfaits pour protéger l'objectif inutilisé lors d'une prise de vue en mode HERO.

Liste des caractéristiques

- Protège-objectifs de rechange pour MAX
- Protégez les objectifs de votre caméra MAX lorsque vous ne l'utilisez pas, ou protégez votre objectif inutilisé lors de la prise de vue en mode HERO
- Comprend deux protège-objectifs MAX de rechange

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Code EAN:	0818279024074
Numéro du fabricant :	ACCPS-001
Poids du produit :	0.01 kilograms
Colisage:	1 Unité

Spécifications techniques

Modèles compatibles :	MAX
-----------------------	-----