



JLAB AUDIO  
REWIND CASQUE  
SANS FIL

**Nous vous remercions d'avoir choisi le produit JLab Audio!  
Nous sommes fiers de nos produits et croyons entièrement en eux.**



#### VOTRE GARANTIE

Toutes les réclamations de garantie sont soumises à l'autorisation de JLab Audio et à notre seule discrétion. Conservez votre preuve d'achat pour vous assurer une garantie totale.



#### NOUS CONTACTER

Contactez-nous à l'adresse [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) ou rendez-vous sur le site [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)


### INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI

[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)

Mises à jour produits | Conseils  
FAQ et compléments

## CONFIGURATION INITIALE: APPAIRAGE BLUETOOTH



- 1 Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre appareil.



- 2 Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant **10 secondes**. Relâchez le bouton. Le voyant, situé à côté du coussinet en mousse, **clignote en rouge et bleu** pour indiquer le mode d'appairage.



- 3 Pour effectuer l'appairage, sélectionnez « JLab Rewind » dans les paramètres de votre appareil. Le voyant **clignote lentement en bleu** dès que l'appareil est appairé via Bluetooth.



## APPAIRAGE DE NOUVEAUX APPAREILS / D'APPAREILS SUPPLÉMENTAIRES:

Éteignez la fonction bluetooth sur l'appareil précédemment appairé et allumez-la sur le nouvel appareil. Répétez les instructions de **CONFIGURATION INITIALE** sur chaque nouvel appareil.

### Remarques:

- Le Bluetooth est une technologie radio sans fil, ce qui signifie que tout objet situé entre le casque et l'appareil connecté peut venir perturber la connexion Bluetooth. Le casque est conçu pour être utilisé dans un rayon de 10 mètres maximum autour de l'appareil connecté, et ce sans qu'aucun objet imposant ne fasse obstacle entre les deux (murs, etc.).
- Une fois la connexion établie avec succès, le casque mémorise votre appareil et s'appairera automatiquement à celui-ci dès qu'il sera mis sous tension à l'avenir. Seul un appareil peut être connecté à la fois. Pour appairer un appareil différent, accédez tout d'abord aux paramètres Bluetooth de l'appareil actuellement appairé afin de le désappairer.
- Si pour une raison quelconque la connexion Bluetooth est perdue, reconnectez manuellement votre appareil Bluetooth.

## INSTRUCTIONS VOCALES

**MISE SOUS TENSION** = Signal sonore

**BLUETOOTH CONNECTÉ** = Deux Bips

**BATTERIE FAIBLE** = "Low battery" (Moins de 20%)


**HORS TENSION** = Signal sonore

## CHARGEMENT

**Remarque: Le casque ne peut être mis en fonction lorsqu'il est en cours de charge. Prévoyez environ trois heures pour une charge complète.**

À l'aide du câble de charge fourni, connectez le casque Rewind à un ordinateur ou un appareil ayant une sortie USB de 5V.

Le voyant **rouge** indique une charge en cours, tandis que le voyant **bleu** indique une charge complète.



## FONCTIONS DES BOUTONS

### APPAIRAGE BLUETOOTH:

(Suivez les instructions « Configuration initiale »)

**MISE SOUS TENSION:** Appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 secondes

**MISE HORS TENSION:** Appuyer et maintenir enfoncé pendant 4 secondes (le voyant bleu clignotant lentement indique que l'appareil est sous tension)

**LECTURE / PAUSE**

**RÉPONDRE / RACCROCHER:** 1 clic

**ACTIVER SIRI (iOS) OU « OK GOOGLE » (ANDROID):** 2 clics

**PASSER À LA PISTE SUIVANTE:**

Appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 secondes



### MODES D'ÉGALISATION

**CHANGEMENT DE MODE EQ:** 3 clics

(Rewind fera défiler trois réglages d'égalisation)



**JLab SIGNATURE**  
(Un Bip)

Son signature JLab C3™ avec voix et basses amplifiées



**ÉQUILIBRÉ**  
(Deux Bips)

Son harmonieux sans amplification supplémentaire



**BASSES FRÉQUENCES AMPLIFIÉES**  
(Trois Bips)

Basses et extrêmes-graves amplifiés

## MISES EN GARDE

- Évitez toute présence d'humidité ou de liquide dans le casque.
- Évitez d'exposer le produit à une chaleur extrême, au froid ou à l'humidité.
- Évitez de laisser tomber les écouteurs ou de marcher dessus, de détériorer le câble en le retirant rapidement ou en exerçant une force excessive, ou en pliant le câble au niveau d'un angle pointu.
- Du cérumen peut s'accumuler dans les écouteurs, ce qui a pour conséquence de détériorer la qualité audio. Retirez soigneusement le cérumen à l'aide d'un coton-tige ou de tout autre petit objet pour améliorer la qualité audio.
- Si vous éprouvez une gêne ou une douleur, essayez de baisser le volume ou arrêtez d'utiliser temporairement l'appareil.
- Si vous éprouvez une gêne récurrente lorsque vous utilisez ce produit, arrêtez de l'utiliser, puis consultez un médecin.
- Nous vous recommandons de prendre soin de vos écouteurs comme vous le feriez pour une belle paire de lunettes de soleil, ainsi que de les ranger dans un endroit sécurisé lorsque vous ne vous en servez pas.



[Nos produits](#) | [Alertes produits](#) | [Rodage de votre casque](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

