



JLAB AUDIO  
AUSCULTADORE  
STUDIO ANC

Adoramos que esteja a desfrutar do JLab Audio!  
Orgulhamo-nos dos nossos produtos e apoiamo-los totalmente.



#### A SUA GARANTIA

Todas as reclamações de garantia estão sujeitas à autorização da JLab Audio e segundo o nosso próprio critério. Guarde a prova de compra para garantir a cobertura de garantia.



#### CONTACTE-NOS

Pode contactar-nos através do email [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) ou visite-nos em [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)


### REGISTE-SE HOJE

[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)

**Atualizações de produtos**  
Dicas de utilização | FAQs e mais


## PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO: EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

- 1** Ativar o Bluetooth nas definições do seu dispositivo.





- 2** Quando os Studio ANC estiverem desligados, pressione continuamente o botão de ligar/desligar durante aproximadamente **8 segundos**.

As luzes **vermelha e azul a piscar rapidamente** indicam que está à procura do dispositivo de Bluetooth.



- 3** Selecionar "JLab Studio ANC" nas definições do seu dispositivo para estabelecer ligação.



Quando os auscultadores estiverem emparelhados, irá ouvir 2 sinais acústicos e uma **luz azul irá piscar lentamente**.

## EMPARELHAR NOVOS / OUTROS DISPOSITIVOS

DESATIVAR Bluetooth nos seus dispositivos anteriormente emparelhados e ATIVAR Bluetooth no dispositivo novo. Repetir o processo da **PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO** para os novos dispositivos.

#### Notas:

- O Bluetooth é uma tecnologia de rádio sem fios, o que significa que é sensível a objetos que estejam entre o auscultador e o dispositivo ligado. O auscultador foi concebido para ser utilizado a uma distância de 33 pés (10 metros) do dispositivo ligado, sem grandes objetos entre ambos (paredes, etc.).
- Uma vez ligado com sucesso, o auscultador irá memorizar o dispositivo e emparelhar automaticamente quando o ligar posteriormente. Apenas é possível ligar um dispositivo de cada vez. Para emparelhar um dispositivo diferente, deve desemparelhar primeiro o dispositivo atual nas definições do Bluetooth.
- Se, por qualquer razão, a ligação de Bluetooth se perder, volte a ligar manualmente o seu dispositivo de Bluetooth.

## FUNÇÕES DO BOTÃO

**AUMENTAR VOLUME:** Clicar uma vez

**AVANÇAR FAIXA:**

Premir continuamente durante 2 segundos

**BAIXAR VOLUME:** Clicar uma vez

**RETROCEDER FAIXA:**

Premir continuamente durante 2 segundos

**LIGAR / DESLIGAR:**

Premir continuamente durante 2 segundos

**REPRODUZIR / PAUSAR / ATENDER /  
DESLIGAR CHAMADAS:** Clicar uma vez


**REJEITAR CHAMADA A RECEBER:**

Premir continuamente durante 1 segundo

**ATIVAR A SIRI (iOS) OU O "OK GOOGLE"  
(ANDROID):** Clicar duas vezes

**EMPARELHAMENTO BLUETOOTH:**

Consulte o passo PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO



## CANCELAMENTO DE RÚIDO ATIVO

**CONECTADO AO BLUETOOTH:**

Prima uma vez para LIGAR/DESLIGAR.

**LIGAR:** 2 sinais sonoros

**DESLIGAR:** 1 sinal sonoro

**CONECTADO AO AUX:**


Mantenha premido durante mais de 2 segundos para LIGAR/DESLIGAR.

**LIGAR:** 2 sinais sonoros

**DESLIGAR:** 1 sinal sonoro

LIGAR ANC

## ENTRADA AUX



### NOTA:

- A função ANC pode funcionar se estiver conectada à ENTRADA AUX. Mantenha premido o botão ANC durante mais de 2 segundos para LIGAR/DESLIGAR.
- A ENTRADA AUX vai substituir a ligação ao seu dispositivo Bluetooth. Desligue para voltar novamente à ligação com Bluetooth.
- As funções do botão para o seu dispositivo Bluetooth não irão funcionar se estiver ligado a uma ENTRADA AUX.
- O volume irá depender das configurações do seu dispositivo AUX. Ajuste de forma apropriada.


## CARREGAMENTO

**Nota:** Para um excelente desempenho, carregue durante a noite com um cabo micro USB antes de utilizar. São necessárias cerca de 3 horas para carregarem completamente.

Ligue o micro USB (incluído) aos auscultadores e ligue o USB a um computador ou a um adaptador CA (não incluído). Assegure-se de que a ligação USB tem uma fonte de saída de alimentação.

Uma luz irá permanecer a **vermelho** quando estiver a carregar e ficará **azul** quando estiver completamente carregado.

**Nota:** Continua a ser possível utilizar o Studio ANC durante o carregamento. Ligue e estabeleça a ligação com o dispositivo após início do carregamento.



## ADVERTÊNCIA

- Evite a entrada de humidade ou líquidos na ponta do seu auscultador.
- Evite calor, frio e humidade extremos.
- Evite deixar cair ou esmagar os auscultadores, forçando o cabo ao puxá-lo rapidamente ou com demasiada força, ou ao dobrar o cabo num ângulo acentuado.
- Pode acumular-se cera nos auscultadores, diminuindo a qualidade do som. Remova cuidadosamente a cera com um cotonete ou outra ferramenta pequena para melhorar a qualidade do som.
- Se sentir desconforto ou dor, tente baixar o volume ou deixe de o utilizar temporariamente.
- Se sentir regularmente desconforto durante a utilização deste produto, deixe de o utilizar e consulte o seu médico.
- Recomendamos que trate os auscultadores como se fossem uns bons óculos de sol, mantendo-os num local seguro quando não estiverem a ser utilizados.



[Produtos da loja](#) | [Alertas de ofertas](#) | [Burn-in dos seus auscultadores](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

