



JLAB AUDIO
STUDIO CASQUE
SANS FIL

**Nous vous remercions d'avoir choisi le produit JLab Audio!
Nous sommes fiers de nos produits et croyons entièrement en eux.**



VOTRE GARANTIE

Toutes les réclamations de garantie sont soumises à l'autorisation de JLab Audio et à notre seule discrétion. Conservez votre preuve d'achat pour vous assurer une garantie totale.



NOUS CONTACTER

Contactez-nous à l'adresse support@jlabaudio.com ou rendez-vous sur le site intl.jlabaudio.com/contact


INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI

intl.jlabaudio.com/register

Mises à jour produits | Conseils
FAQ et compléments

CONFIGURATION INITIALE: APPAIRAGE BLUETOOTH

- 1** Activez le bluetooth dans les paramètres de votre appareil.




- 2** Quand le casque d'écoute Studio Wireless est hors tension, appuyez sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le enfoncé pendant environ **8 secondes**.

Le voyant **clignotant rapidement etn rouge et bleu** indique la recherche en cours de l'appareil Bluetooth.



- 3** Pour effectuer l'appairage, sélectionnez « JLab Studio » dans les paramètres de votre appareil.



Quand le casque d'écoute est appairé, vous entendrez 2 bips et **le voyant bleu clignotera lentement**.

APPAIRAGE DE NOUVEAUX APPAREILS / D'APPAREILS SUPPLÉMENTAIRES:

Éteignez la fonction bluetooth sur l'appareil précédemment appairé et allumez-la sur le nouvel appareil. Répétez les instructions de **CONFIGURATION INITIALE** sur chaque nouvel appareil.

Remarques:

- Le Bluetooth est une technologie radio sans fil, ce qui signifie que tout objet situé entre le casque et l'appareil connecté peut venir perturber la connexion Bluetooth. Le casque est conçu pour être utilisé dans un rayon de 10 mètres maximum autour de l'appareil connecté, et ce sans qu'aucun objet imposant ne fasse obstacle entre les deux (murs, etc.).
- Une fois la connexion établie avec succès, le casque mémorise votre appareil et s'appairera automatiquement à celui-ci dès qu'il sera mis sous tension à l'avenir. Seul un appareil peut être connecté à la fois. Pour appairer un appareil différent, accédez tout d'abord aux paramètres Bluetooth de l'appareil actuellement appairé afin de le désappairer.
- Si pour une raison quelconque la connexion Bluetooth est perdue, reconnectez manuellement votre appareil Bluetooth.

FONCTIONS DES BOUTONS

AUGMENTER LE VOLUME: Appuyez une fois
PASSER À LA PISTE SUIVANTE: Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes

BAISSER LE VOLUME: Appuyez une fois
RETOURNER À LA PISTE PRÉCÉDENTE: Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes

MISE SOUS TENSION / HORS TENSION: Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes

LECTURE / PAUSE RÉPONDRE / RACCROCHER: Appuyez une fois

REJETER LES APPELS ENTRANTS: Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde

ACTIVER SIRI (iOS) OU « OK GOOGLE » (ANDROID): Appuyez deux fois

APPAIRAGE BLUETOOTH: Voir la section CONFIGURATION INITIALE



CHANGEMENT DE MODE EQ: Appuyez sur les deux boutons simultanément (Studio proposera 3 configurations EQ)



JLab SIGNATURE (Un Bip)
Son signature JLab C3™ avec voix et basses amplifiées



ÉQUILIBRÉ (Deux Bips)
Son harmonieux sans amplification supplémentaire



BASSES FRÉQUENCES AMPLIFIÉES (Trois Bips)
Basses et extrêmes-graves amplifiés

INSTRUCTIONS VOCALES

MISE SOUS TENSION = Signal sonore

BLUETOOTH CONNECTÉ = Deux Bips

BATTERIE FAIBLE = "Low battery" (Moins de 20%)

HORS TENSION = Signal sonore


CHARGEMENT

Remarque: Pour des performances maximales, chargez le casque pendant une nuit avec le câble micro USB avant de l'utiliser. Prévoyez environ 3 heures pour une charge complète.

Connectez le Micro USB (inclus) au casque et l'USB à un ordinateur ou à un adaptateur CA (non inclus). Assurez-vous que la connexion USB possède une source d'alimentation en sortie.

Le voyant **rouge** indique une charge en cours, tandis que le voyant **bleu** indique une charge complète.

Remarque: Studio Bluetooth peut être utilisé pendant le chargement. Allumez le bluetooth et connectez-le à l'appareil en charge.



MISES EN GARDE

- Évitez toute présence d'humidité ou de liquide dans le casque.
- Évitez d'exposer le produit à une chaleur extrême, au froid ou à l'humidité.
- Évitez de laisser tomber les écouteurs ou de marcher dessus, de détériorer le câble en le retirant rapidement ou en exerçant une force excessive, ou en pliant le câble au niveau d'un angle pointu.
- Du cérumen peut s'accumuler dans les écouteurs, ce qui a pour conséquence de détériorer la qualité audio. Retirez soigneusement le cérumen à l'aide d'un coton-tige ou de tout autre petit objet pour améliorer la qualité audio.
- Si vous éprouvez une gêne ou une douleur, essayez de baisser le volume ou arrêtez d'utiliser temporairement l'appareil.
- Si vous éprouvez une gêne récurrente lorsque vous utilisez ce produit, arrêtez de l'utiliser, puis consultez un médecin.
- Nous vous recommandons de prendre soin de vos écouteurs comme vous le feriez pour une belle paire de lunettes de soleil, ainsi que de les ranger dans un endroit sécurisé lorsque vous ne vous en servez pas.



[Nos produits](#) | [Alertes produits](#) | [Rodage de votre casque](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

